SUPER HUHUM MULTI-BANDER SYSTEM HUHU IC-900

取扱説明書

〔全バンド共通運用編〕







はじめに

この度は、IC-900システムをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本システムは、アイコムが誇るコンピューター技術と、無線機で初めての光ファイバーケーブルをマッチングさせ、しかも28MHz帯から1200MHz帯までのアマチュアバンドをすべてコントロールするFMスーパーマルチバンダーです。

周波数帯別のバンドユニットを増設されますと、1台の車から、ご希望のバンドを楽しむことができます。

この取扱説明書は、IC-900システムの操作をすべて説明しています。

バンドユニットごとに異なる操作については、本文で明記していますので、バンドユニットを増設されたときは、本取扱説明書をもう一度お読みください。

アマチュア局の申請方法につきましては、バンドユニットの説明書に記載しています。



次

1. 本機の特長	■操作スイッチ	21
2. IC-900システムの概要 3	■コントローラー右側操作部	26
	■ディスプレイ	28
3.付属品の名称と用途4	2.マイクロホン	31
4. 設置と接続	8.運用方法	32
1. 各ユニットの設置	1. SETモードについて········	
2. 各ユニット間の接続 7	■SETモード操作のフローチャート·	-
(1)電源の接続方法8	■SETモードの操作手順···········	
(2)インターフェイスユニットAの	(1)TSのセット	
接続と設置方法 9	(2)OWのセット	00
(3)インターフェイスユニットBの	(3)TONEのセット	٠.
接続と設置方法10	(4)PROGのセット	
(4)バンドユニットとインターフェイスB	(5)BANDの選択	٠,
の接続11	(6)RIT/VXOのセット	
(5)光ファイバーケーブルについて12	(7)オプションの選択	
(6)リモートコントローラーについて13	2. 受信のしかた	
(7)マイクロホンについて13	(1)MAINバンド	37
(8)スピーカーについて13	(2)SUBバンド	37
(9)アンテナについて14	3. 送信のしかた	38
5. ご使用になる前に 16	4. メモリーの使いかた	38
•	(1)メモリーの呼び出しかた	38
6. 基本操作について 17	(2)メモリーへの書き込みかた	39
1. MAINバンド、SUBバンドについて17	(3)メモリーの内容をVFOへ	39
(1)MAIN、SUBの入れ替え17	5. コールチャンネルについて	39
(2)操作バンドの設定17	6.スキャンのしかた·····	40
2. バンドの選択(呼び出し)18	(1)プログラムスキャン	40
(1)MAINに運用バンドを設定する方法18	(2)フルスキャン	41
(2)SUBに運用バンドを設定する方法18	(3)メモリースキャン	41
(3)バンド設定のクイック操作18	7.リピーター運用について	42
3. 操作モードについて19	8.CPUリセットについて······	
(1)VFO=- F······19	■バンド別初期設定値表	
(2)MEMORY=- F19	9. バックアップ電池について	
(3)CALL CHE-F19	10. ビープ音の消去について	45
(4)SETモード······19 4.メインダイヤルの働き······20	9. オプションユニットについて…	46
4. メインダイマルの倒さ20 (1)VFOモード時20	40 /00	
(2)MEMORYモード時20	10. 保守とご注意	50
(3)SETモード時20	11. ブロック図	52
	19 字校	50
7. 各部の名称と機能21	12. 定格	53
1. リモートコントローラー部21		

1. 本機の特長

①最大5バンドのオペレートが可能

バンドユニットは、28MHz帯、50MHz帯、144MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯の5バンドを用意しています。 これにより、ひとつのリモートコントローラーで5バンドの運用が可能です。

②コンパクトなコントローラーと本体部を分離したセパレート方式を採用

IC-900システムの構成は、わずか150(W)×50(H)×25(D)mmのリモートコントローラー部と150(W)×25(H)×177(D)mmのインターフェース・ユニット部、ならびに、177(W)×25(H)×191(D)mmの各バンドユニット(1 バンドあたり)で構成されています。手もとにはリモートコントローラー、シートの下にインターフェース・ユニットA、各バンドユニットおよびインターフェース・ユニットBはトランクルームへと設置することが可能です。

③光ファイバーケーブルを採用

本機のインターフェース・ユニットAとインターフェース・ユニットB間の接続には、通信機器として初めて光ファイバーケーブルを採用しました。(バンドユニットを追加しても1本の光ファイバーケーブルだけです。)このため、外来ノイズからの影響やRF回路からの廻り込みなどが防止できるほか、車内の配線が目立ず、頻雑になりません。

④同時に2つのバンドを表示する大型LCDを採用

本機のリモートコントローラーに設けたディスプレイには、大型で広視野角のLCDを採用しました。従来のモノバンド機に比べて面積比で2.6倍の大きさを誇ります。また、同時に2つのバンドの状態を表示しますので、運用中のバンドに加えて、もうひとつのバンドの状態もひと目で確認できます。

⑤2つのバンド間で同時送受信が可能

LCDディスプレイの2バンド同時表示機能をはじめ、各バンドユニットの独立化により最大5バンドのうち任意の2バンド間で、同時送受信が楽しめます。

同時送受信時の感度抑圧に対しても、144MHz帯で6dB以下、430MHz帯で3dB以下(周波数関係による抑圧を除く)と大変に強く、FBな同時送受信が楽しめます。

⑥多彩な機能を搭載

●10チャンネルメモリー機能

各バンドユニット毎に10チャンネルのメモリー機能を装備しました。なお、リピーター対応バンドは、運用周波数のほかにトーン周波数・トーンのON/OFF、デュプレックスモード、オフセット周波数も同時に記憶させることが可能です。

●5段階で設定できるTS機能

チューニングピッチを5KHz、10KHz、15KHz、20KHz、25KHzの5段階で設定できるTS機能を装備しました。

⑦多彩なオプションユニット

オプションのトーンスケルチとデジタルスケルチの両ユニットを組み込んで、必要なときに選択して運用することができます。

デジタルスケルチユニット UT-28

トーンスケルチユニット UT-29

なお、その他のオプションについては、(49)ページをご覧ください。

2. IC-900システムの概要

1. 本システムの構成

IC-900は、①リモートコントローラー、②インターフェイスユニットA、③インターフェイスユニットBの各ユニットで構成されています。

これに各バンドユニットを接続することにより、ご希望 のバンドで通信することができます。

バンドユニットには次のものがあります。


商品名		周波数帯
UX-29	(10W)	144MHz帯
UX-29D	(25W)	144MHz帯
UX-39	(10W)	430MHz帯
UX-39D	(25W)	430MHz帯
UX-59	(10W)	50MHz帯
UX-19	(10W)	28MHz帯
UX-129	(10W)	1200MHz帯

UX-29およびUX-39は、IC-900システムの発売と同時に 販売しています。

他のバンドユニットも順次発売致しますので、広告をご覧の上、弊社営業所または販売店にお問い合わせください。

2. システム構成ブロック図

本システムは、次のように構成されています。




3. 付属品の名称と用途

お買い上げいただいた化粧箱を開けますと、各ユニットおよび付属品が小箱に入っています。付属品は次のように分類し確認してください。

なお、使用しないものや余ったものは捨てずに保管しておいてください。


バンドユニットなどの増設時に役立つことがあります。

〇電源系統




			T		
番号	名	称	用	途	
1	電源ケーブ	ルA	バッテリーとインタ	ターフェイスBの接続用	
2	電源ケーブ	ル®	バッテリーとイング	パッテリーとインターフェイスAの接続用	
3	分岐接続用 コネクター		電源ケーブル合から	5®を分岐させる	
4	丸型端子		パッテリー端子接続	売用	
(5)	ヒューズ15	Α	電源ケーブル④用		
(6)	ヒューズ5/	1	電源ケーブル®用		

OインターフェイスA 関係



	A 57.0	
7	金具A	インターフェイスユニットAの車載金具
8	マジックテープ	インターフェイスユニットAの据付け用
9	ボルト(ネジ)	
10	ワッシャ	金具④の取付け用
11)	ナット	
12	タッピンピス	金具④の取付け用
13	飾りビス	インターフェイスユニットAを金具®に取付ける

〇インターフェイスB関係




14	金具®	インターフェイスユニットBの車載金具	
15	ノリ付スポンジ	金具®の取付け用	
16	ボルト(ネジ)		
17	ワッシャ	金具®の取付け用	
18	ナット		
19	タッピンビス	金具圏の取付け用	
20	取付け用ネジ	インターフェイスユニットBを金具®に取付ける	
21)	ゴムブッシュ(小)	最上部になるパンドユニットの上カバーの 穴をふさぐ	
22	ゴムブッシュ(大)	ユニット間を接続する接続用ケーブルを達す穴をふさぐ(最上段のユニット)	

〇補助金具




23	補助金具	各ユニットを取付けるときに、金具の代用
24)	補助金具用ネジ	ができます。

〇光ファイバーケーブル関係




番号	名	称	用	途
29	光ファイバ- ル	ーケーブ	インターフェイスA,	B間の接続用
26	ロック金具		光ファイパーケーブ ックする	ルのコネクター部をロ

〇リモートコントローラー関係



27)	接続用ケーブル	リモートコントローラーとインターフェイ スユニットAの接続用
28	マジックテープ	リモートコントローラーの車内設置用

〇マイクロホン関係




29	マイクロホン HM-12	インターフェイスユニットAの後面から出 ているマイクコネクターに接続
30	マイクハンガー	マイクの吊り下げ用 裏面はノリ付き
31)	固定金具	マイクコネクターを固定する
32	取付けネジ	固定金具を取付けるネジ

〇スピーカー関係



33	スピーカー SP-8	インターフェイスユニットAの後面のスピ ーカージャックに接続
34)	取付け金具	スピーカーの車載用金具
35)	取付けネジ	取付け金具用
36	マジックテープ	スピーカー取付用
37)	スピーカー端子	外部スピーカー接続用端子

Oバンドユニット付属品




38	金具©	バンドユニット積み重ね用
39	取付け用ネジ	金具©をバンドユニットに取付ける
40	接続用コネクター	ユニット間をジョイントするコネクターケ ーブル

4. 設置と接続

車への設置および配線作業の前に、この項の説明をよくお読みください。

1. 各ユニットの設置

下記の説明は取付け例です。車種により適切な位置を選んで設置してください。



(1)ユニットの設置場所


インターフェイスユニットA 運転席、助手席などの床面に

インターフェイスユニットB 後部トランクルーム

バンドユニット インターフェイスユニットBに積み重ねる

(2)運転席の近くには


リモートコントローラー、マイクロホン、スピーカーを配置し、安全運転の妨げにならない、操作のしやすいところを選んで取付けてください。



特にリモートコントローラーは、直射日光のあたるところや、カーヒーターの吹出し口などに設置したり、 放置しないようにしてください。

2. 各ユニット間の接続

車へセッティングする前に、机上で仮接続し、接続が完全にできることを確認したのち、車へ設置されることをおすすめします。




(注1)電源はインターフェイスAおよびインターフェイスBの両ユニットに2系統必要です。

バッテリーから直接2系統で接続することができない場合は、付属の分岐接続用コネクターで上図のように分岐させて配線してください。

処理方法は(8)ページを参照してください。


- (注2)バンドユニットは、インターフェイスBユニットに積み重ねます。 接続方法は(10)ページをご覧ください。
- (注3)スピーカーは2台接続できます。 付属のスピーカーはSPJ-1に接続してください。

(1)電源の接続方法



○分岐接続用コネクターの処理方法

電源ケーブルは付属の分岐接続用コネクターで、簡単に分岐させることができます。 下図に従って、⊕側、⊖側2本を処理してください。 なお、ケーブルの被覆をはがずに処理してください。




■電源についてのご注意

- ①24V系バッテリーの車はそのままでは接続できません。 DC-DCコンバーターは、IC-900システムの総合消費電流に対応するものをお選びください。
- ②シガレットライターから接続しないようにしてください。 接触不良や誤動作の原因となります。
- ③電源ケーブルによる減電圧(特にハイパワーのバンドユニット接続時)が発生する場合は、別売のオプションケーブルOPC-184(5^{\square} の太いケーブル)をご利用ください。
 - OPC-184使用時は上記による分岐接続はできません。

(2)インターフェイスユニットA接続と設置方法

○インターフェイスユニットAには、次のものを接続します。



○インターフェイスユニットAの設置のしかた


インターフェイスAには、上記のような操作に必要なものが接続されますので、運転席に近い床面に、下図のように固定して取付けてください。


①付属の金具Aを使用して取付ける

付属のタッピンビスまたはボルトナットで床面に 金具®を固定し、飾りビスでユニットを取付ける



接着剤付きマジックテープで貼り付ける






(3)インターフェイスユニットBの接続と設置

インターフェイスBは右図のようにインター フェイスAと光ファイバーケーブルで接続し ます。

電源はバッテリーからとります。


インターフェイスBのユニットの上にバンド ユニットを積み重ねますので、後面にはバン ドユニットに電源を供給するコネクターが6 組あります。

光ファイバーケーブルを接続するときは、 コネクターを差し込んだ上から、付属のロック金具をかぶせてください。 コネクターが外れるのを防止します。



○インターフェイスユニットBの設置


インターフェイスBは、トランクルームに設置するのが最適です。 バンドユニットは、この上に積み重ねてください。



- ①付属の金具®を床面にタッピンビスまたはボルトナットで固定します。 接着剤付きのスポンジも2枚付属していますので、平らな床面であれば金具をこれで固定できます。
- ②金具®を取付けたのち、インターフェイスBを下段のネジ穴にネジ止めします。
- ③その上にバンドユニットを乗せ、側面からバンドユニット取付け用金具 ⑥をネジ止めします。 金具⑥の下段のネジ穴と金具®の上段のネジ穴を合わせます。
- ④さらにその上にバンドユニットを乗せ、ネジで止めてください。
- ⑤最上部になるバンドユニットの上カバーにあるズレ止めの穴6ヶ所に、 異物が入ることを防止するためのゴムブッシュ(付属品)を取付けてください。
- ※ユニット取付け用金具には左右6ケ づつネジ穴がありますので、すべて をネジ止めしてください。

(4)バンドユニットとインターフェイスBの接続


○前面部の接続



- ①前面カバーを手前に抜いて外してく ださい。
- ②付属のユニット接続用ケーブルを図 のように差し込みます。
- ※インターフェイスBのコネクターからバンドユニットの下段のコネクターに接続します。

次にそのバンドユニットの上段のコネクターから、もう一つのバンドユニットの下段のコネクターに接続してください。

○後面部の接続



- ①光ファイバーケーブルインターフェイスAと接続します。ロック金具を忘れずかぶせてください。
- ②電源コネクター電源ケーブル®を使用しバッテリーに接続します。
- ③バンドユニット電源ケーブル バンドユニットの電源は、インター フェイスBのコネクターに接続して ください。
- ④アンテナコネクターアンテナを接続します。バンドによりM型、N型にご注意ください。
- ⑤ファン用電源コネクター ハイパワーおよび1200MHzのバンド ユニット増設時、オプションのクー リングファンCF-11を接続します。

インターフェイスBユニットの電源コネクターは、バンドユニット専用です。 バンドユニット以外は接続しないようにしてください。 他の機器を接続しますと、誤動作や故障の原因となります。

(5)光ファイバーケーブルについて

本システムのインターフェイスA, B間の伝送経路に双方向光ファイバーケーブルを使用しています。 伝送線として最も信頼性の優れたもので、アイコムが他社に先駆けて無線機に初めて採用し、本機をさ らに充実した性能に仕上げています。

しかし、光ファイバーの持つ特性上、車内などでの配線には充分な注意が必要です。

次の項目については特に注意してください


- ①光ファイバーケーブルは絶対に折り曲げないようにしてください。
- ②光ファイバーケーブルは絶対に切断しないようにしてください。 光ファイバーケーブルは長さ5mあります。


配線時、余分な部分は円形に束ねたのち、足でひっかけたり、踏んだりしないところに置いてください。

- ③光ファイバーケーブルの曲げ半径は25mm以上となっています。
 - 鋭角に曲げないようにしてください。
- ④光ファイバーケーブルは左右方向(下図参照)に曲げないでください。


X曲げてはいけない方向

〇曲げてもよい方向






⑤光ファイバーケーブルはインターフェイスAとBを接続するケーブルですが、接続の際、コネクターを差し込んだ上から、必らず付属のロック金具をかぶせておいてください。



(6)リモートコントローラーの接続




リモートコントローラーをサンバイ ザーやコンソールに簡単に取付けら れるオプション金具MB-21を別売し ていますのでご利用ください。 リモートコントローラーは、付属の接続用ケーブルで、 インターフェイスAの後面の端子に接続してください。 ジャックは根元まできっちり差し込んでください。

リモートコントローラーは、本システムの操作部ですから、操作のしやすいところを選んで取付けてください。

- ○直射日光の当たるところ、カーヒーターの吹出し口など、高温になるところは避けてください。

(7)スピーカーの接続



外部スピーカーとしてSP-8を別売しています。

スピーカーを2台接続される場合は SP-8をおすすめします。 インターフェイスAの後面端子には、スピーカー接続用として2端子設けています。

- ○スピーカーが1台のときは、SPJ-1端子に接続します。 これでMAIN, SUB両バンドの受信音が出力されます。
- ○スピーカーを2台にしたときは、SPJ-1とSPJ-2に接続します。

SPJ-1からはMAINバンドの受信音、SPJ-2からは、SUBバンドの受信音が出力されます。

OSPJ-2のみに接続したときは、SUBバンドの受信音だけが出力されます。

スピーカーは、付属の金具またはマジックテープなどで 明瞭な音が聞こえる位置に取付けてください。

(8)マイクロホンの接続



マイクロホンは、操作のしやすいところに、付屋のマィ

るマイクコネクターに接続してください。

マイクロホンは、インターフェイスAの後面から出てい

マイクロホンは、操作のしやすいところに、付属のマイクハンガーを利用して取付けてください。


マイクコネクター

●マイクコネクターの固定

マイクコネクターは、左図のように付属の固定用金具 を利用して、コネクター部分を床に放置したり、宙吊 りにならないようにしてください。

9. アンテナについて

トランシーバーの性能は、使用するアンテナの性能によって、大きく左右されます。使用するバンドユニットの周波数帯に合ったアンテナを、正しい状態で使用することをおすすめします。



A:ルーフサイド型

もっともポピュラーな取付け場所です。

B:バンパー取付型

長いアンテナを取付けるときに最適です。

■アンテナとデュプレクサー (共用器)の接続

C:トランクリッド型


車のトランクカバーに取付ける方式です。

D:ルーフトップ型

もっとも理想的な取付け場所です。車の屋根に穴をあけて取付けるか、磁石式のアンテナ基台を使用します。

本機に、市販のデュアルバンド用アンテナ(144MHzと430 MHz)または(430MHzと1200MHz)を接続する場合は、デュプレクサーが必要となります。

デュアルバンド用アンテナを利用しますと、1本のアンテナで2バンドの運用ができ、モービル運用などに大変便利です。




ご注意

●デュアルバンド用アンテナのなかには、デュプレク サーが内蔵されているものがあります。この場合は 別にデュプレクサーは必要ありません。

■同軸ケーブルについて

本機のアンテナインピーダンスは、 50Ω に設計されています。アンテナの給電点インピーダンスと、同軸ケーブルの特性インピーダンスが 50Ω のものをご使用ください。また、同軸ケーブルは、周波数が高くなると損失も多くなります。できるだけ損失の少ない太いケーブルを、できるだけ短くしてご使用ください。


■M型コネクターの取り付けかた




ナイフ、カッター等で外被を切り 前ハンダがしやすいように外被を 抜き取ってしまわずに、12~13mm の間をあけておく。

外被を抜きとり、前ハンダした編組線を10mm程残して切りとり、内部絶縁体を1~2mm残して切りとる。 芯線にも前ハンダをしておく。

- ●前ハンダ コネクタ一部でハンダ付けがし やすくなるようにうすくハンダ しておく部分です。
- サイフ、カッター等を使用する ときは、編組線、内部絶縁物等 にキズをつけないように注意し てください。




芯線をコネクターに通し図のよう にハンダを行なう。




カップリングを図のようにコネク ターのネジを越えるまではめ込ん でおく。

■N型コネクターの取り付けかた



外被を除き、ロックナット、ワッシャ、ガスケットゴムを通し、外部編組をていねいに解く

クランプを通して解いた編組を一本並べに広げ、余った編組を切落し、内部絶縁物、中心導線を寸法とおりに切断し、中心導線にうすく前ハンダをしてから中心コンタクトをハンダ付けする



コネクターボディに入れ、ロック ナットをしっかりと締め付ける

5. ご使用になる前に

1. 設置および接続の確認

すべてのセッティングが完了しましたら、もう一度次の ことを確認してください。

- ①バッテリーからインターフェイスユニットAおよびB への電源ラインは異常ありませんか?
- ②インターフェイスユニットAおよびBは、しっかりと 固定されて設置されていますか?
- ③バンドユニットは、インターフェイスユニットBにしっかりと取り付けられていますか?
- ④各ユニット間の接続は異常ありませんか?
- ⑤光ファイバーケーブルはしっかりコネクターに収まっていますか?

また、極端に曲げて配線していませんか?

2. 電源の投入

上記のことがらを確認したのち、 リモートコントローラーの「PWR」スイッチを押し、電源 を入れてください。

(1)ディスプレイが次のように表示すれば異常なしです。

○バンドユニットが2ユニットの場合



または

433.000 ; 145.000 ;

○バンドユニットが1ユニットの場合




または

433.000 ; -0FF-

※2バンド接続していて上記の表示になる場合は、バンドユニットの接続を再点検してください。

(2)光ファイバーケーブルが脱けていたり、バンドユニットの接続が不良の場合



電源投入時、ディスプレイの表示に異常があれば、4. 設置と接続の項をもう一度よく見ながら、各部を点検 してください。

6. 基本操作



本システムは、バンドユニットを増設することにより、 最大5バンドの通信が可能になります。

リモートコントローラーは、このうちの2バンドを必要 に応じて呼び出すことができ、デュアルバンドで操作す ることができます。

ディスプレイ上には、常時2バンドが表示されます。

1. MAINバンドとSUBバンドについて

(1)MAINバンドとSUBバンドの入れ替え M/S スイッチの働き

上記の状態でM/Sを押すと

433.000 ;

MAIN(メイン)バンドとSUB(サブ)バンドの入れ替えは <math>M/S スイッチで行います。

MAINバンドは、ディスプレイの上側に大きく表示されます。

SUBバンドは、ディスプレイの下側に表示されます。

MAINおよびSUBバンドでデュアルワッチができますが、送信はMAINチャンネルだけで、SUBバンドではできません。

交信(送信)するバンドをMAIN側に設定してください。

(2)操作するバンドの設定 SUB スイッチの働き

שנים ועניתה

ディスプレイは常時2パンドが表示されていますが、チューニングやスイッチ操作は、どちらか一方のバンドに限られています。

SUB スイッチは、MAINバンドとSUBバンドのどちら側で操作するかを指定します。

SUB スイッチを押しますと、ディスプレイに SUB が表示されます。再度押しますと消灯します。

SUB 消灯中はMAINバンドの操作ができ、 SUB 点 灯中はSUBバンドの操作ができます。

なお、 SUB が表示されていても、約30秒間待ち受け状態が続きますと、 SUB が消灯し、MAINバンドに操作モードが移ります。

2. バンドの選択(呼び出し)

バンドユニットが2バンドだけの 場合は、この操作はできません。 バンドユニットを増設して、3バンド以上になったとき、MAINおよびSUBバンドに、どのバンドを設定するかを選択する方法です。

(1)MAIN側に運用バンドを設定する方法



- ① **SUB** 表示が消灯していることを確認してください。 点灯している場合は、 SUB スイッチを押して消灯させます。
- ② SET スイッチを数回押し、ディスプレイに BAND 表示が点滅する状態にしてください。
- ③ BAND が点滅している状態で、メインダイヤルを回してください。

メインダイヤルの1クリックごとに、接続されている バンドが切換えられます。(SUBバンド側に表示され ているバンドは選択できません。)

(2)SUB側に運用バンドを設定する方法



- SUB スイッチを押し、
 SUB 表示が点灯した状態に
 します。
- ② SET スイッチを数回押して、 BAND 表示が点滅する 状態にしてください。
- ③ BAND が点滅している状態で、メインダイヤルを回しますと、バンドの切換えができます。(MAINバンド側に表示されているバンドは選択できません。)

(3)バンド設定のクイック操作

SETを押しながら



メインダイヤルで切換える

バンドの選択は次の方法で行なうこともでき、前記の方法より簡単で速くできます。

- ① SET スイッチを押し続けますと、 BAND 表示が点滅の状態になります。
- ②そのまま [SET] スイッチを押しながら、メインダイヤルを回しますと、バンドが順次切換えられます。
- 上記の操作は、MAIN側でもSUB側でも同様です。

3. 操作モードについて

(1)VFOモード

433.620 3

リモートコントローラーは、いろいろな操作ができますが、基本となる操作モードは次のとおりです。

VFOの周波数を呼び出して運用するモードです。 VFOは、各バンド毎に1VFOとなっています。 「VFO」スイッチを押すとVFOモードになります。

(2)MEMORY(メモリー)モード

439.920 MB

メモリーCH(チャンネル)を呼び出して運用するモードです。

メモリーは、各バンド毎に10CH内蔵しています。 MRスイッチを押すとMEMORYモードになります。

(3) CALL CHE-F


433.000 *(*

CALL CH(コールチャンネル)を呼び出して運用するモードです。

CALL CHは、各バンド毎に1CHあり、周波数以外にリピーターに必要な情報も記憶させることができます。

[CALL] スイッチを押すとCALL CHモードになります。

(4)SETモード



リピーターに必要な情報、スキャンの範囲、チューニングピッチ、バンドなどを設定するときのモードです。

SET スイッチを押すと、ディスプレイにガイダンスが表示され、設定内容がわかります。

各種の設定はメインダイヤルで行います。

4. メインダイヤルの働き

(1)VFOモード時

 メインダイヤルは、チューニング操作以外に、各操作モードで機能が変ります。


周波数の設定を行います。

チューニングステップは、MHz および TS スイッチで 設定しておきます。

TSの詳しい操作は(33)ページをご覧ください。

(2)MEMORYモード時

メモリーチャンネルのアップダウン



メモリーチャンネルの変更を行います。

(3)SETモード時

[例]SETモード時のTS A



SETモードの内容を設定することができます。

SETモードで設定する内容


- ①TS(チューニングステップ)
- ②OW(オフセット周波数)
- ③TONE(トーン周波数)
- ④PROG(スキャンの周波数範囲)
- ⑤BAND(3バンド以上のときのバンド選択)
- ⑥RIT/VXO(RIT/VXOの周波数)
- ⑦OPT(オプションユニットの使用バンド選択)

SETモードで以上の内容が設定できますが、バンド毎にそれぞれ機能が違います。詳細についてはそれぞれの操作説明をご覧ください。

7. 各部の名称と機能

1. リモートコントローラー部

本システムの操作部で、ディスプレイ、操作スイッチ、メインダイヤル等で構成されています。 リモートコントローラー部は、以下の説明ではコントローラーと略します。



■操作スイッチ

スイッチ	名 称	機能	MAINバンド での操作	SUBバンド での操作
PWR	パワー	本システムの電源をON/OFFする。		
VFO	VFO(プイエフォー)	VFOモードにする。	0	0
MR	メモリーリード	MEMORYモードにする。	0	0
SUB	サプバンドアクセス	SUBバンドを操作可にする。	0	0
M/S	メイン/サブ切換え	MAINとSUBバンドの入れ替え。	0	0
LOW	HI/LOW切換え	RF POWER(送信出力)の切換え。	0	×
CALL	コールチャンネル	CALL CHモードにする。	0	0
MW	メモリーライト	表示周波数などをメモリーに書き込む。	0	0
TS	チューニングステップ	チューニングの可変ピッチを選択する。	0	0
T/DS	トーン/デジタルスケルチ	オプションユニットの選択。	0	0
DUP	デュプレックス	DUPLEX+/ー, SIMPLEXの指定。	0	0
TONE	トーン	トーンエンコーダーのON/OFF。	0	0
CHECK	チェック	DUPLEX周波数のチェック。	0	×
MHz	メガヘルツ	周波数の可変ピッチを1MHzにする。	0	0
SET	セット	SETモードにする。	0	0
SQL-▼ SQL-▲	スケルチ	スケルチレベルを調整する。	0	0
VOL-▼ VOL-▲	ボリューム	音量を調整する。	0	0
S.MUTE	ミュート	SUBバンドの受信音をミュートする。	0	0
LOCK	ダイヤルロック	周波数およびスイッチ操作のロック。	0	0
DIM	ディマー	ディスプレイの照度切換え。	_	_

(1) PWR (電源)スイッチ

本システムの電源スイッチです。

1回押すごとにON/OFFし、コントローラーをはじめ、 インターフェイスA, Bおよび選択されたバンドの各ユニットに電源を供給します。

電源がONになると、コントローラーはディスプレイが 点灯し、インターフェイスBおよびバンドユニットは、 全面のパイロットランプ(赤)が点灯します。

(2) VFO スイッチ

VFOを呼び出し、VFOモードにするスイッチです。 VFO以外のモードのとき、VFOスイッチを押しますと、 VFOモードになります。

各バンドごとに1ケづつあり、運用周波数の設定およびリピーター情報等が設定でき、これを記憶しています。他のモードからVFOモードにしたときは、以前に記憶していたものが表示されます。

(3) MR (メモリーリード)スイッチ

このスイッチは次のような働きがあります。

①MEMORYモードにする




メモリーチャンネルを呼び出し、MEMORYモードにするスイッチです。

他のモード状態のときに、MRスイッチを押しますと、 メモリーチャンネルが呼び出されます。

メモリーチャンネルは、各バンドごとに10チャンネルあり、チャンネル切換えはメインダイヤルで行います。

②メモリースキャン時のスキップ指定



メモリースキャン時に、スキャンしなくてもよいメモリ ーチャンネルを、指定することができます。

MRスイッチを1回押すごとにS表示が点灯、消灯を繰返します。

⑤表示が点灯しているメモリーチャンネルは、スキャン時、スキップ動作となりスキャンされません。


③リセット機能

各バンドごとの初期値は(44)ページをご覧 ください。 全バンドのVFOおよびメモリーチャンネルの内容を、初期設定値に戻します。

電源ONの状態で、MRスイッチを押しながら電源を切り、再度MRスイッチを押したまま電源ONにしますと、VFOおよびメモリーチャンネルの内容が、すべて初期状態になります。

なお、リセット操作を行いますと、SQL(スケルチ)およびVOL(音量)レベルも初期化されます。

SQLレベル……メーターのバーが3ケ点灯の位置 VOLレベル……メーターのバーが2ケ点灯の位置 (4) SUB (サブバンドアクセス)スイッチ



基本操作1.(2)項で説明のとおり、MAINバンドで操作するか、SUBバンドで操作するかを指定するスイッチです。

SUB スイッチを押しますと、 SUB 表示が点灯し、これ以後の操作は、SUBバンド側の操作となります。

再度、 SUB スイッチを押しますと、 SUB 表示が消え MAINバンド側に戻ります。

(5) M/S (メイン/サブ切換え)スイッチ

基本操作1.(1)項で説明のとおり、MAINバンドとSUBバンドの入れ替えを行なうスイッチです。

MAINバンドは、ディスプレイの上側に表示され、送受 信操作ができます。

SUBバンドは、ディスプレイの下側に表示され、送信はできません。

M/S スイッチを押すことにより、MAIN/SUBの入れ替えができます。交信(送信)するバンドをMAIN側に設定してください。

(6) HI/LO (送信出力切換え)スイッチ



送信時の出力を切換えるスイッチです。

HI/LO スイッチを押すごとに LOW 表示が点灯、消灯を 繰返し、点灯時送信出力はローパワーとなります。

再度 LOW スイッチを押しますと、 LOW が消え、ハイパワーとなります。

この操作は、SUBバンド側ではできません。 各バンドユニットの送信出力は次のとうりです。

バンドユニット	周波数帯	HIGHパワー	LOWパワー
UX-29	144MHz	10VV	1VV
UX-29D	144MHz	25W	5W
UX-39	430MHz	10VV	1VV
UX-39D	430MHz	25W	5W
UX-59	50MHz	10VV	1W
UX-19	28MHz	10VV	1VV
UX-129	1200MHz	10VV	1VV

(7) CALL (コールチャンネル)スイッチ



各バンドごとに、書き換え可能なメイン(コール)チャンネルを設けています。

CALL スイッチを押すことにより、コールチャンネルが呼び出され、CALL CHモードにします。

[CALL] スイッチを押しますと、コールチャンネルに記憶された周波数が表示され、メモリーチャンネル番号のところに【が表示されます。

- ○各バンドのコールチャンネルは、初期設定周波数と同じです。(44)ページの初期設定値表をご覧ください。
- コールチャンネルが呼び出されている状態で、メイン ダイヤル操作しても変化はしません。
- コールチャンネルの周波数の変更は、MWJスイッチで行います。(39)ページをご覧ください。
- (8) MW (メモリーライト)スイッチ

MW スイッチは次の働きがあります。

このスイッチ操作は、BEEP(ビーブ)音が3回(ビービッ ビッ)鳴るまで押してください。

①メモリーライト

VFO周波数を、メモリーチャンネルに書き込みます。 VFOモード時、MW スイッチを押しますと、表示周波数が表示番号のメモリーチャンネルに書き込まれます。

2MEMO→VFO

メモリー内容をVFOに移し、VFOモードにします。 メモリーチャンネルを呼び出した状態(MEMORYモード) で、MW を押しますと、その内容がVFOに転送され、 MEMORYモードが解除されて、VFOモードになります。 なお、メモリーチャンネルはその内容が、そのまま記憶 されています。

③VFO→CALL

コールチャンネルの内容を変更するときに使います。

コールチャンネルの周波数を書き換えたいとき、VFOモードで周波数を設定したのち、CALLスイッチを押し、次にMWスイッチを押します。(BEEP音3回確認)

なお、周波数以外のリピーター情報なども書き込むことができます。

(9)TS(チューニングスピード)スイッチ

433.680

TS B

433.680

TS

メインダイヤルの周波数ステップを2種類セットすることができ、このスイッチでどちらのステップを使うかを選択します。

2種類の周波数ステップは、SETモード(33ページ参照) で設定することができます。

TS スイッチは 1 回押すごとに **TS** 表示が点灯、消灯を繰返します。

▼§ 消灯時…SETモードのTS Aで設定したステップ

TS 点灯時…SETモードのTS Bで設定したステップ

各バンドで設定できる周波数ステップは次のとうりです。


- X	7774	T TS	A Employe	TS R
100067113-1	DATE OF THE PARTY	5.10.15	20 25KHZ	C ALEDIA
12001VI (23	100	40 0014	CU. CUNT 12 1 15	
1200MHz	ガントコーニ	1: 10,20KH	Z H	SACIDIO

※1200MHzバンドはTS Bの操作にRIT/VXO操作もできるように なっています。詳しくは(35)ページをご覧ください。 (10) T/DS (オプション)スイッチ



本システムには、トーンスケルチおよびデジタルスケルチの2つのオプションユニットを付加することができます。 T/DS スイッチは、このユニットを動作させるスイッチです。操作については、オプションユニットについての項(46)ページをご覧ください。

(11) DUP (デュプレックス)スイッチ



リピーター運用などで、送信と受信の周波数が違うデュ プレックス運用に使用するスイッチです。

DUP スイッチは 1 回押すごとにディスプレイ表示が

TONE -**DUP** → **TONE DUP** →消灯 となります。(144MHz帯では無効です)

通常、リピーター運用時は -DUP で使用しますが、このときのオフセット周波数、トーン周波数の設定については SET スイッチの項(34)ページをご覧ください。

(12) TONE (トーン)スイッチ



リピーター運用時に必要なCTCSSトーンエンコーダー をON/OFFするスイッチです。

デュプレックスモード時、「TONE」スイッチを押しますと TONE が表示され、送信時指定のトーン周波数を送出することができます。(シンプレックスモードでは動作しません)

再度 TONE スイッチを押すことで TONE は解除されます。 なお、トーン周波数の設定については(34)ページをご覧 ください。

(13) **CHECK** (チェック)スイッチ

リピーター運用時の交信範囲をチェックするスイッチです。

デュプレックスモードで、CHECK スイッチを押しますと、送信周波数が表示されます。CHECK スイッチを押している間、送信周波数が表示されていますので、その周波数で受信ができます。

この操作により、交信相手とリピーターを通さずに交信ができるかどうかを知ることができます。

この CHECK 操作は、SUBバンド側(SUB 点灯中)では無効です。 SUB 点灯中に CHECK を押すと、MA INバンド側が CHECK 状態になります。

(14) MHz スイッチ



(15) SET (セットモード)スイッチ セット項目

①TS A 周波数ステップAの設定

②TS B ・周波数ステップBの設定

(1200MHz帯はRIT/VXOも含む)

③OW オフセット周波数の設定

④TONE CTCSSトーン周波数の設定

⑤PROG A)プログラムスキャン時の

⑥PROG B 月 周波数範囲設定

⑦OPTION オプションユニットの使用

バンドの決定

⑧BAND 運用バンドの選択

周波数を大きく変えたいときに使用する1MHzステップのスイッチです。

MHz スイッチを押しますと、ディスプレイに MHz が表示され、以後メインダイヤルを回しますと、1MHzステップで周波数が変化します。


再度 MHz スイッチを押しますと、 MHz 表示が消え、元のTSで設定されたステップに戻ります。

VFOおよびメモリーチャンネルに各種のデータをセットするためのスイッチです。

SET スイッチを押しますと、SETモードになり、ディスプレイにガイダンスが表示されます。


SET スイッチを押すごとにガイダンスが変りますのでセットしたいデータをメインダイヤルで設定します。 SETモードで設定できるデータの内容は次のとうりです。 それぞれの詳しい操作についてはセットモードの操作33ページからご覧ください。

■コントローラー右側操作部



(16) SQL-▼ SQL-▲ スケルチレベルUP/DNスイッチ





電子ボリューム方式のスケルチ設定用スイッチです。 MAINバンド、SUBバンド別々に操作ができ、スケルチ レベルはディスプレイのS/RFインジケーターで表示さ れます。

スケルチ調整については(37)ページをご覧ください。

(17) MAIN RX/TXランプ

MAINバンドの受信および送信表示ランプです。

(18) SUB RXランプ

SUBバンドの受信表示ランプです。

(19)メインダイヤル

基本操作4.項に説明のとおり、次のような機能があります。

VFOモード時

チューニング操作

MEMORYモード時

メモリーチャンネル切換え

SETモード時

各種データのセット

(20) VOL-▼ VOL-▲ 音量レベルUP/DNスイッチ



電子ボリューム方式の音量設定用のスイッチです。 MAINバンド、SUBバンド別々に設定ができ、音量レベルはディスプレイのS/RFインジケータで表示されます。

(21) S. MUTE (サブミュート)スイッチ

S.MUTE スイッチをONにすると、 SUBバンドの周波数表示部が点滅状態になります。 MAIN、SUB同時に受信しているときなど、ワンタッチでSUBバンドの受信音をミュートすることができます。 S.MUTEを押しますと、SUBバンドの受信音がミュートされます。

再度押すことによりSUBバンドが復帰します。

(22) **DIM** (ディマー)スイッチ

ディスプレイの明るさを切換えるスイッチです。 下側で明るく、上側で暗くなります。運用場所の明るさ に応じて切換えてください。

(23) LOCK (ロック)スイッチ

433.680 /

メインダイヤルおよびスイッチの操作を無効にするスイッチです。


上側にしますと、LOCK状態になり、以後SQL, VOL, CH ECK, S.MUTE, DIM, LOCK, PWR以外の操作はできません。

量ディスプレイ

(1)周波数表示部



(2)メモリー状態表示部



VFOモード、MEMORYモード、CALL CHモード時は、セットしているバンドの周波数を表示します。

表示周波数の桁数はバンドにより異なりますが、各バンドとも1KHz桁まで表示します。

SET スイッチを押しSETモードにしたときは、ガイダンスにしたがって、それぞれのセットする内容が表示されます。

①MEMORYモード表示

MR スイッチを押してMEMORYモードにしたとき点灯します。

M表示が点灯中は、メインダイヤルの働きはメモリーチャンネルの切換え動作となります。

VFO, CALL スイッチなどで、他のモードに移ったとき消灯します。

②メモリーチャンネル番号表示

メモリーチャンネルの番号を表示します。メモリーチャンネルは0~9まで10ケあります。

切換えはMEMORYモードにしてメインダイヤルで行います。


③スキップ表示

メモリースキャン時、**⑤** 表示が点灯しているメモリー チャンネルはスキップします。

スキャンする必要のないメモリーチャンネルを呼び出し、MRスイッチを押しますと、Sが点灯します。

再度 MR スイッチを押しますと消灯し、メモリースキャン時、正常にスキャンされます。

(3)デュプレックスモード表示



①DUP表示

リピーター運用時などのデュプレックス通信モードを 表示します。

DUP スイッチが1回押されるごとに **-DUP** → **DUP** → 消灯となり、リピーター運用時は **-DUP** を表示させておきます。

なお、次の「TONE」スイッチをON状態にしておきますと、「DUP」スイッチで「TONE」もON/OFFします。

②TONE表示


リピーターをアクセス(起動)させるためのトーンエン コーダーが内蔵されています。

このトーンエンコーダーのON状態を表示します。

トーンが必要でないときは、TONEフィッチを押して 消灯させます。

トーンONにしておきますと、 DUP スイッチに連動 してON/OFFします。

(4)インジケーター



①受信時

受信時は、Sメーターとして働き、受信信号の強さに 応じて表示されます。

②送信時(サブバンド側は無効)

送信時は、送信表示として動作します。

HIGHパワー送信時はすべてのバーが点灯します。

LOWパワー送信時はバーが3ケ点灯します。

③スケルチ表示

スケルチレベルを表示します。

SQL スイッチを操作しているときに点灯します。

④ 音量表示

音量レベルを表示します。

VOL スイッチを操作しているときに点灯します。

(5)サブバンドアクセス表示

SUB スイッチを押すことにより、 SUB 表示が点灯します。

点灯中は、チューニングおよびスイッチ操作がサブバン ド側の動作となります。

(6)送信出力切換え表示

送信出力のHIGH/LOWを表示します。

HIGHパワー時は表示がなく、LOWパワー時 **LOW** を表示します。

HIGH/LOWの切換えは HI/LO スイッチで行います。


(7)MHz表示

メインダイヤルの周波数ステップが1MHzステップになっていることを表示します。

MHz スイッチを押すことにより、MHz が点灯し、以後メインダイヤルを回しますと、1MHzステップで周波数がUP/DOWNします。

再度 MHz スイッチを押しますと消灯します。

(8)SETモードガイダンス表示



SET スイッチを押すことにより、下記のようにガイダンスが点滅します。

ガイダンスの内容をセットしたのち、または、セットする必要がなければ再度 SET スイッチを押しますと、次のガイダンスが点滅します。

最初に表示されるガイダンスは、以前にSETモードから 他のモードへ移したときのものから始まります。

① TS A表示点滅

周波数ステップを設定することができます。

② TS B表示点滅

周波数ステップを設定することができます。

③ TS 表示点灯

TS AおよびTS Bで設定した周波数ステップの選択ができ、「TS」が点灯しているときはTS Bで設定した周波数ステップでチューニングができます。

TS が消灯しているときは、TS Aの周波数ステップになります。

TS A, Bの設定および使い方は(33)ページをご覧ください。

④ RIT VXO 表示(1200MHz帯のみ有効)

この機能は、1200MHzバンドに限られます。

1200MHzバンド運用時、前記TS Bのガイダンスが点滅中にメインダイヤルを時計方向に回しますと、 RIT が点滅します。

この状態で再度メインダイヤルを回しますと、 **VXO** の点滅に変ります。

RITおよびVXOの操作については(35)ページをご覧ください。

⑤ OW 表示点滅

デュプレックスモード(リピーター運用)で使用する オフセット周波数の設定ができます。

オフセット周波数の設定については(34)ページをご覧ください。

⑥ TONE 表示点滅

トーン周波数の設定ができます。 トーン周波数の設定については(34)ページをご覧ください。

⑦ PROG A表示点滅

プログラムスキャンの周波数範囲を設定することができ、上限または下限の周波数を設定します。

® PROG B表示点滅

します。 プログラムスキャンの周波数範囲設定については(34) ページをご覧ください。

プログラムスキャンの周波数範囲の設定ができます。 PROG Aの反対側(下限または上限)の周波数を設定

9 BAND 表示点滅

バンドユニットが3バンド以上のときに有効で、2バ ンドのときは操作できません。

MAINおよびSUBバンドに、希望のバンドを選択する ことができます。

バンド設定については(35)ページをご覧ください。

① OPT1 OPT2 表示点滅

オプションのUT-28およびUT-29を接続時、オプショ ンユニットの選択ができます。

詳しくは(46)ページをご覧ください。

付属のマイクロホンHM-12は、インターフェイスユニッ トAに接続してください。

マイクロホンの各スイッチには、次の機能があります。

(1) UP/DN(アップ/ダウン)スイッチ

①VFOモードでは、1回押すごとに周波数をアップまた はダウンさせるチューニング動作となります。

周波数ステップは、TS AまたはBで選択を行います。

- ②MEMORYモードでは、1回押すごとにメモリーチャン ネルが切換わるメモリー呼び出し動作となります。
- ③スキャン操作

UP/DNスイッチは、1秒程度押し続けますと、スキャ ン動作になります。

VFOモード時は、プログラムスキャン(フルスキャン)、 MEMORYモード時は、メモリースキャンとなります。 スキャンについては(40)ページをご覧ください。

(2)PTT(プッシュツートーク)スイッチ


送受信を切換えるスイッチで、押している間送信状態 となります。押しながらマイクに向って話しかけてく ださい。PTTを離すと受信状態に戻ります。


送信時は、コントローラーのTX(赤)ランプが点灯し、 送信インジケーターが点灯します。

(3)LOCKスイッチ

OFFにするとUP/DNスイッチの機能を無効にします。

2. マイクロホン





SUBバンドの送信はできません。 SUB 点灯中にPTTスイッチを押し ますと、MAINバンドが送信状態と なります。

8. 運用方法


以下の説明には、MAINバンドとSUBバンドの区別はしていません。
SUBを点灯させた状態で操作を行いますと、MAINバンドと同様の働きとなります。

IC-900は、バンドユニットおよびオプションユニットを 増設することにより、多種多彩な機能を楽しむことがで きます。

本編では、オールバンドでの共通操作、バンドにより違う操作など、全機能の運用方法を説明していますので、 この取扱説明書は増設などに備えて大切に保管願います。

1. SETモードについて

■SETモードの操作のフローチャート




■SETモードの操作手順

SET スイッチの項で説明のとおり、SETモードで各種のデータをセットしておくことができます。

運用バンドにより、セットできる項目に多少の相異はありますが、セットの方法は同じです。

オプションユニットのUT-28(デジタルスケルチユニット)、UT-29(トーンスケルチユニット)を装着時は、SETモードでの操作が増えますが、オプションユニットの扱いについては(46)ページをご覧ください。

(1)TS(周波数ステップ)のセット





周波数ステップはTS AとTS Bに2種類設定することができます。

- ① SET スイッチを押し、 **IS** Aを点滅させます。
- ②メインダイヤルを回して、周波数ステップを設定します。周波数ステップは5,10,15,20,25KHzの5段階で設定できます。(1200MHzバンドのみ10,20KHzの2段階になっています。)
- ③ SET スイッチを押し、 **TS** Bを点滅させます。
- ④メインダイヤルを回して、周波数ステップを設定します。(周波数ステップは「TSIAと同じです。)

TSはイニシャル時(出荷時およびRESET操作を行なった場合) TS Aが20KHz、TS Bが10KHzステップに設定されています。

○TS AまたはBの選択



上記操作で設定した周波数ステップA,Bのどちらを使うかは[TS]スイッチで行います。

TS スイッチは、1回押すごとに**TS** 表示の点灯、消灯を繰返します。

TS 表示 点灯時……TS Bの周波数ステップ 消灯時……TS Aの周波数ステップ となりますので、チューニング時にTS スイッチで選 択してください。

(2)OW(オフセット周波数)のセット



リピーター運用時などの送信周波数と受信周波数の差を オフセット周波数と呼び、イニシャル時はバンドごとに 下記のようにセットされています。

430MHzバンド 5.000MHz 28MHzバンド 0.100MHz 50MHzバンド 0.000MHz 1200MHzバンド 20.000MHz

※144MHzバンドはデュプレックス機能がないため、 OWは無効です。

- ① SET スイッチを押し、 OW を点滅させます。
- ②メインダイヤルを回して、希望するオフセット周波数にセットします。

このときの周波数ステップは「TS」スイッチで選択してください。

また、 $\boxed{\text{MHz}}$ スイッチによる1MHzステップも有効です。

(3)TONE(トーン周波数)のセット



リピーターをアクセス(起動)するためのトーンで、本機にはCTCSSのプログラマブルトーンエンコーダーが内蔵されています。トーンは38種あります。

イニシャル時は、すべてのバンドが88.5Hzにセットされています。

- ① SET スイッチを押し、 TONE を点滅させます。
- ②メインダイヤルを回して、希望するトーン 周波数にセットします。

(4)PROG(プログラムスキャン範囲)の セット





プログラムスキャンの上限と下限の周波数がセットでき ます。

イニシャル時は、バンドごとの上下エッジの周波数が設定されていますので、スキャン動作としてはフルスキャンになります。

- ① SET スイッチを押し、 PROG Aを点滅させます。
- ②メインダイヤルを回して、希望の周波数(上限、下限 のどちらでもよい)をセットします。 このときの周波数ステップは TS スイッチで選択して

このときの周波数ステップは<u>ISJ</u>スイッチで選択してください。また、 MHz スイッチによる1MHzステップも有効です。

- ③ SET スイッチを押し、 PROG Bを点滅させます。
- ④メインダイヤルを回して、希望の周波数をセットします。(条件は PROG Aの場合と同じです。)

以上の操作後、VFOモードでスキャンを行いますと、 [PROG] AおよびBにセットした周波数の範囲だけをスキャンします。

(5)BAND(バンド)のセット

バンドユニットが3バンド以上になったときお読みください。

基本操作1.(2)項で説明のとおり、バンドユニットを増設して3バンド以上になったとき、 BAND が表示され、任意のバンドを選択することができます。

- ① SET スイッチを押し、 BAND を点滅させます。
- ②メインダイヤルを回しますと、1クリックごとにバンドが切換わります。

2バンドしか接続されていない場合は、バンドの選択 の必要がないため BAND 点滅のガイダンスはできま せん。(シングルバンドの時も同じ)

※上記の操作以外にクイック操作ができます。 基本操作2.(3)項(18ページ)をご覧ください。

(6)1200MHzバンドのRIT/VXO操作

バンドユニットUX-129を増設されたときにお読みください。

1200MHz帯の従来の無線機は温度上昇やその他の要因で、送受信周波数のズレを生じることがあります。 本機は周波数ズレに対して万全ですが相手局の無線機によりRIT/VXOの操作が必要となります。 1200MHzバンド(バンドユニットUX-129)を増設しますと、このバンドのみSETモードで、RITおよびVXOの操作ができます。

SETモードの TS Bの操作から、RIT/VXOの操作に移ることができます。


- ① SET スイッチを押し、 **TS** Aを点滅させます。
- ② SET スイッチをもう1回押しますと、TS Bの10KHz が表示されます。
- ③この状態でメインダイヤルを時計方向に回して行きますと、1クリックごとに

TS B(20KHz) \rightarrow RIT \rightarrow VXO \rightarrow TS B(10KHz)

の順番で点滅のガイダンスが切換わります。

(反時計方向に回したときはガイダンスが逆方向)

TS B状態



メインダイヤル を回す



RITまたはVXO状態

. 6
VXORIT

○RIT操作を行なう場合■

RIT点滅状態



RIT調整状態 RIT 145.000

- ④RIT操作を行ないたいときは、メインダイヤルを回し て RIT の点滅にします。
- ⑤この状態で「TS」または「VFO」スイッチを押します。 VFO状態の表示になり RIT の表示が点滅から点灯に 変わります。
- ⑥これでRIT調整ができる状態になっていますので、メ インダイヤルを回せば、相手局の送信周波数に自局の 受信周波数を合わせることができます。(ディスプレイ の周波数表示は変化しません。)

RITの調整範囲は約±10KHzです。メインダイヤルを 回してこの範囲を越えますと、ビープ音(ピー)が鳴り ます。

- ⑦再度 TS スイッチを押しますと、 RIT 表示が消灯し、 完全なVFOモードになります。
- ⑧以下、TS スイッチを押すごとに、 RIT が点灯、消 灯を繰り返しますので、RIT調整が必要なときは、「TS」 スイッチを押すだけで RIT が表示されます。

RIT が点灯しているときは、メインダイヤルを回し ますと、RIT周波数の調整として働きます。

○VXO操作を行なう場合→

- ⑨上記③の操作で [VXO] を点滅させます。
- ⑩以下、RIT操作と同じ操作でVXO調整状態にすること ができ、相手局の周波数に自局の周波数を合わせるこ とができます。

○RIT/VXOの切換え操作 ➡

SETモードで、RITまたはVXOを指定したのち、VFOモ ードに戻しますと、RITまたはVXOの切換え操作にワン タッチで移れるようになっています。

- ①VFOモードで SET スイッチを押します。
- RIT または VXO が点滅します。
- ③メインダイヤルを時計方向または反対側に回しますと、 RIT と VXO の点滅が切換わります。

このように一旦、RITまたはVXOをSETモードで選択 しておきますと、VFOモードから「SET」スイッチを押 すだけで、RIT/VXO状態に移ることができ、切換え もメインダイヤルで簡単にできます。

TS BにRITまたはVXOをセットし ておきますと、VFOモード時TS スイッチを押しますと、RIT、VXO の操作に移れます。

(8)オプションユニットの選択 UT-28(デジタルスケルチユニット) UT-29(トーンスケルチユニット)

本機のオプションとして、デジタルスケルチユニットお よびトーンスケルチユニットを組み込むことができます。 これらのユニットの選択操作も SET モードで行ないま すが、オプションユニットの取付けおよび操作について は(46)ページをご覧ください。

2. 受信のしかた

(1)MAINバンドの受信

MAINバンドを操作するときは、SUB 表示が消灯していることを確認し、 点灯していれば SUB スイッチを押 して消灯させます。 コントローラーにはMAINバンドおよびSUBバンドの状態が常に表示されており、MAINバンドは送受信、SUBバンドは受信のみ可能です。

- ①PWRスイッチを押して電源ONにします。
- ②MAINバンドが運用したいバンドでなければ、
- M/S スイッチでバンドを入れ換える(2バンド時)
- ●SETモードにして希望のバンドを選ぶ(3バンド以上)
- ③運用バンドをセットしたのち

 DN SQL を押して雑音または受信音が聞こえる位置に
 セットします。
- ④ VOL-▲ を押して、音量を調整します。
- ⑤ SQL-▼ SQL-▲ スイッチでスケルチを調整します。 MAINバンドのRX(受信)ランプ(緑)が消える位置にセットしてください。スケルチのレベルは、ディスプレイのインジケーターで表示されます。
- ⑥メインダイヤルまたはマイクのUP/DNスイッチで、 受信したい周波数をセットします。
 - ※このとき、VFOモードになっていなければ、受信周 波数のセットができません。
 - ●メモリーチャンネルで運用する場合は、MR スイッチでMEMORYモードにし、メインダイヤルまたはマイクのUP/DNスイッチで運用するチャンネルを呼び出してください。
 - ●コールチャンネルで運用する場合は、「CALL」スイッチを押し、CALL CHモードにします。

(2)SUBバンドの受信

- ① SUB スイッチを押して SUB を点灯させます。
- ②以下、MAINバンドと同様に、3バンド以上接続されている場合は、バンドを選択します。
- ③音量、スケルチ、受信周波数の設定もMAINバンドの操作と同じです。

スケルチレベルは、SUBバンドのRX(受信)ランプ(緑) が消える位置にセットしてください。

以上の操作で、常時デュワルワッチ(同時受信)が可能です。

スピーカーは2台接続できますので、SUBバンド用として増設ができます。

通常は、付属スピーカーから、MAIN, SUB両方の受信音が聞こえます。

3. 送信のしかた

MAINバンドのみ

ご注意

SUBバンドで受信中に、MAINバンドから送信(同時送受信)ができますが、送受信の周波数により受信側(SUBバンド)が抑圧を受けることがあります。

4. メモリーの使いかた

MAIN, SUBバンド共通

(1)メモリーの呼び出しかた

- ○メインダイヤル
- ○マイクのUP/DNスイッチ

送信はMAINバンドだけしかできません。

SUB が点灯(SUBバンド操作モード)中に送信にしますと、MAINバンドの周波数で送信しますのでご注意ください。

送信する前には、その周波数を他局が使用していないかどうかを、よく確認することが必要です。

- ○送信出力の切換えは LOW スイッチで行ないます。HIGHパワーで送信するとき→ LOW 消灯状態LOWパワーで送信するとき→ LOW 点灯状態
- O送信はマイクのPTTスイッチを押しながら、マイクに 向って話します。

PTTスイッチを押しますと、ディスプレイのRFインジケーターが点灯し、TX(送信)ランプ(赤)が点灯します。

○マイクロホンと口との間隔は5cm位が適当です。 マイクロホンに口を近づけすぎたり、あまり大きな声 を出したりしますと、かえって明瞭度が下がります。

メモリーチャンネルは、各バンドごとに $0\sim9$ の10チャンネルあります。

0~9のメモリーチャンネルは、自由に書き換えができます。また、リピーター情報(オフセット、トーン)なども記憶させることができます。

- ①MRスイッチを押し、MEMORYモードにします。
- ②メインダイヤルを回すことにより、メモリーチャンネルがアップまたはダウンします。
- ①MRIスイッチを押し、MEMORYモードにします。
- ②マイクのUP/DNスイッチで、メモリーチャンネルが 切換わります。

6. スキャンのしかた

MAIN, SUBバンド共通

(1)プログラムスキャン

○プログラムスキャンの準備 →

PROG Aのセット



PROG Bのセット



スキャンには、VFOモードで行なうプログラムスキャン (またはフルスキャン)と、MEMORYモードで行なうメ モリースキャンがあります。

スキャンさせる周波数範囲を、PROG AおよびBに書き 込んでおく方法です。各バンドごとにセットできます。

- ① SET スイッチを押し、SETモードにします。
- ② SET スイッチを数回押し、 PROG Aを点滅させます。
- ③メインダイヤルで、スキャンの上限または下限周波数をセットします。(マイクのUP/DNではできません。) ※周波数ステップは「TSIA, Bまたは「MHZI の指定が有効です。
- ④ SET スイッチを押し、PROG Bを点滅させます。
- ⑤メインダイヤルで、スキャンの下限または上限周波数 をセットします。
- ⑥VFOモードに戻します。

○プログラムスキャンのスタート→

本機のスキャンは付属マイクロホン で行なえます。

スキャン操作を行なうときは、必ら ずスケルチレベルを、"ザァー"とい うノイズが消え、受信ランプ(緑色) が消灯する位置にセットしておいて ください。

- ⑦マイクのUPまたはDNスイッチを1秒程度押します。
- ⑧スキャンがスタートします。

UPスイッチを押したときは、アップスキャン DNスイッチを押したときは、ダウンスキャン

%スキャンの周波数ステップは、 $\overline{\text{TS}}$ AまたはBで指定してください。

スキャンがスタートすると、周波数の間のデジマルポイントが点滅します。

⑨スキャン中、信号が受信され、受信ランプ(緑色)が点灯すると、スキャンが一時停止します。(一時停止中はデシマルポイント点滅)

約10秒後に再スタートします。

この間に送信状態にしますと、スキャンは解除されます。

⑩スキャン中、メインダイヤルおよびマイクのUP/DN スイッチを操作しますと、スキャンは解除されます。 ※SUBバンドでスキャン中は、PTTスイッチを押して もSUBバンドのスキャンは解除されません。

(2)メモリーへの書き込みかた



MW を押すと表示内容がメモリー チャンネル8に書き込まれる。

- ルを呼び出します。
 ② VFO スイッチを押し、VFO モードにします。
 ③ 周波数およびリピーターの情報などをセットします。
 - ④ MW スイッチをBEEP音がピーピッピッと3回鳴るまで押します。

① MR スイッチを押したのち、メインダイヤルまたはマ

イクのUP/DNスイッチで、希望のメモリーチャンネ

(3)メモリーの内容をVFOへ

433.560 M5

MW を押すとメモリーチャンネル 5の内容がVFOに転送され、VFO モードになる。

433.560

MEMORYモードのとき、MWI スイッチを押しますと、 そのメモリーチャンネルの内容がVFOに転送されます。

- ①MEMORYモードにして、メモリーチャンネルを呼び 出します。
- ② MW を押します。(BEEP音3回)
- ③メモリーの内容がVFOに転送されると同時に、VFOモードに戻ります。 ただし、メモリーの内容はそのまま残ります。

5. コールチャンネルについて

MAIN, SUBバンド共通

○コールチャンネルの周波数の書き換えかた

コールチャンネルは、各バンドごとに設けています。

CALL スイッチを押しますと、コールチャンネルが呼び出されます。メモリー表示部は「が表示されます。

CALL CHモード中は、メインダイヤルを回しても周波数は変化しません。

- ①VFOモードにして、希望の周波数やリピーターの情報などをセットします。
- ② CALL スイッチを押します。 このとき、コールチャンネルの周波数が表示されます。
- ③ MW スイッチを押します。(BEEP音3回確認) このとき、前回のコール周波数が、VFOモードでセットした周波数と入れ換わります。

VFOモードで周波数セット

433.680 ;

CALL を押して MW を押す



CALL CHの周波数が書き換えられる

433.680 *(*

(2)フルスキャン

プログラムスキャンと同様ですが、フルスキャンは「PROGIA およびBの内容にバンドの両端(上、下限のエッジ)周波数で行なうスキャンです。

出荷時、PROG A, Bは両端周波数がセットされています。なお、フルスキャンの周波数セットは、CPUリセット操作でもできますが、このとき、メモリーのすべての内容が初期化されますのでご注意ください。

フルスキャンのスタート/ストップ操作は、プログラム スキャンと同じですから、前項を参照してください。

(3)メモリースキャン

MEMORYモードにして、メモリーチャンネル0~9をスキャンする方法です。

ただし、必要のないメモリーは、スキップさせることも できます。

- ①各メモリーチャンネルに、スキャンに必要な周波数を 書き込んでおきます。
- ② MR スイッチを押し、MEMORYモードにします。
- ③マイクのUP/DNスイッチを1秒程度押します。
- ④スキャンがスタートし、メモリーチャンネルが順次切換わります。

信号が入感しますと、スキャンは一時停止します。 何も操作しなければ約10秒後再スタートします。 以下、スキャンの解除は、プログラムスキャンと同じ です。

メモリースキャン時に、スキャンさせる必要のないメモリーチャンネルを指定することができます。

- ①メインダイヤルまたはマイクのUP/DNスイッチで、 スキップさせたいチャンネルを呼び出します。
- ②そのチャンネルで、MRスイッチを押します。
- ③ MR スイッチは、1回押すごとに§表示が点灯→消灯を繰返します。

この**⑤**を点灯させておきますと、メモリースキャンの とき、そのチャンネルはスキップされます。

⑤の指定は2チャンネル以上でもかまいません。

○メモリースキップの方法

スキップチャンネルの指定



433.200 M2

7. リピーター運用について

で運用します。(144MHz帯は運用できません。) MAIN, SUBバンド共通

(1)オフセット周波数の設定 -



① SET スイッチを数回押し、 **OW** を点滅させます。

リピーター運用の際は、オフセットおよびトーンをあら かじめセットしておき、デュプレックスモード(- DUP)

②メインダイヤルを回して、希望するオフセット周波数 を設定します。

このときの周波数ステップは「TS」スイッチで選択して ください。

(2)トーン周波数の設定→



③ SET スイッチを押し、 TONE を点滅させます。

④メインダイヤルを回して、希望するトーン周波数を設 定します。

トーン周波数は38種あります。

- (3)リピーター周波数の設定 →
- ⑤ VFO スイッチを押し、VFOモードにします。
- ⑥リピーターで運用する受信周波数を、メインダイヤル またはマイクのUP/DNスイッチで設定します。
- (4)デュプレックスモードの指定 ➡



⑦ DUP スイッチを押し、 - DUP を点灯させます。 DUP スイッチは1回押すごとに -DUP → DUP → 消灯となります。

(5)トーンのON/OFF指定 →



® TONE スイッチを押し、 TONE を点灯させます。 TONE スイッチは1回押すごとに点灯→消灯を繰返し ます。(DUPがON状態のみ有効です。)

以上でリピーターに必要な情報がセットできますが、 これらの情報は、あらかじめ特定のメモリーチャンネ ルに記憶させておきますと、大変便利です。

(6)リピーターでの交信→

[例]受信状態



♣ PTTを押し送信



- ⑨上記①~⑧までセットするか、あらかじめリピーターの情報を記憶させたメモリーチャンネルを呼び出します。
- ⑩マイクのPTTスイッチを押して、1~2秒間送信状態にします。

これでリピーター周波数にトーンが変調されてリピーターに送信されます。

リピーターまで電波が届いていれば、リピーターから 電波が発射され、その信号が受信できます。

これによりリピーターを通しての交信ができます。

(1)シンプレックス交信範囲のチェック→



145.000

CHECK を押している間は上記の 周波数で受信ができます。 ① CHECK スイッチを押しますと、送信と受信の周波数が押している間だけ反転します。

これにより、通常リピーターに送信する周波数で受信ができることになります。

もし、相手がシンプレックスで交信できる範囲(距離)にいれば、リピーター向けに送られた交信相手の信号が受信できますので、ただちにシンプレックス交信に移ることができます。

[CHECK] スイッチは送受信周波数を反転させますが、 オフセット周波数の値が大きすぎて、送信周波数がオ フバンドとなるときは [CHECK] スイッチを押したとき、 デュプレックスモードは解除されます。

8. CPUリセットについて

本システムに電源を投入したとき、または運用中に静電気やCPUの誤動作などの外部要因で、ディスプレイの表示内容がおかしくなった場合は、一旦電源を切り、数秒後にもう一度電源を入れなおしてください。

それでも異常があれば、次の操作でCPUリセットを行なってください。

- ①電源ONの状態で、MRスイッチを押しながら電源を切ります。
- ② MRスイッチを押したまま、再度電源ONにしてください。

○CPUリセットを行なうと

上記操作を行ないますと、VFOおよびメモリーチャンネルの内容など、全てのバンドが初期状態になります。 本システムの出荷時およびCPUリセット操作後の初期設定値は、次表のとおりです。

■バンド別初期設定値表

バンド	イニシャル	周波数エッジ		周波数ステップ		オフセット	トーン周波数
	周波数	PROG A	PROG B	TS A	TS B	周波数	トーノ向収奴
28MHz	29.300MHz	28.000MHz	30.000MHz	20KHz	10KHz	0.100MHz	88.5Hz
50	51.000	50.000	54.000	20	10	0.000	88.5
144	145.000	144.000	146.000	20	10		
430	433.000 -	430.000	440.000	20	10	5.000	88.5
1200	1295.000	1260.000	1300.000	20	10	20.000	88.5

OCPUリセットを行ないますと、 VOL(音量)、SQL(スケルチ)レベルも初期設定されます。

9. メモリーバックアップ電池について

本システムのリモートコントローラーには、CPU(マイクロプロセッサー)のバックアップ用として、リチウム電池が内蔵されています。

従って、電源コードが抜けたり、突然に電源が切れた場合などでも、メモリーの内容が消える心配はありません。 リチウム電池の寿命は、使用条件により多少異なりますが約5年です。

○電源投入時にメモリーの内容が消えてしまうときは、 リチウム電池の寿命ですから交換してください。

リチウム電池の交換は、必らずお買い求めいただいた 販売店または、もよりの弊社サービスステーションで 行なってください。


10.ビープ(BEEP)音の消去について

リモートコントローラーの操作スイッチは、押すごとに ビープ音が出るようになっています。

運用上、この音がわずらわしかったり、必要がなければ リモートコントローラーに内蔵されている圧電ブザーの コネクターを外しますと、ビープ音は鳴りません。

- ①インターフェイスAと接続しているケーブルを外しま す。
- ②コントローラーの裏側のネジ(黒)1本を外します。
- ③コントローラーの表側と裏側の真中から、両方に開く ようにして分離させます。
- ④図の位置にあるコネクターを抜きます。
- ⑤これで作業は完了ですから、元どおりコントローラー の表側と裏側を合体させます。
- ⑥裏側のネジを忘れず締めつけてください。

■コントローラー分解図



9. オプションユニットについて

1. デジタルスケルチユニットUT-28 トーンスケルチユニット UT-29

本システムには、デジタルスケルチュニットUT-28およびトーンスケルチュニットUT-29の両方を組み込み、コントローラーから必要に応じて呼び出し、操作することができます。

(1)UT-28, UT-29の取付けかた

UT-28, UT-29は、OPTION1と2の どちらに取り付けてもかまいません。 バンドユニットが1台しか接続され ていない状態で、UT-29(トーンスケ ルチユニット)だけを使用する場合 は、かならずMAINバンドに接続された状態

[<u>/OPT 1</u> または <u>/OPT 2</u> の状態]で使用してください。


UT-28, UT-29はインターフェイスユニットAに組み込み ます。

- ①インターフェイスAの上カバーを外してください。 (カバー止めネジ プラスネジ4本)
- ②ユニットを取り付ける前に、それぞれのユニットから 出ているコネクターを、インターフェイスAの大きな 基板の裏に空きコネクターが見えますので、そのコネクターに接続してください。

(オプションユニットを取り付けた位置のすぐ横にコネクターがあります。コネクターは8ピンと10ピンの2ケありますので2ケとも差し込んでください。)

③ユニットをOPTION1またはOPTION2の位置に貼り付けてください。

ユニットの裏側の薄紙をはがしますと、ノリが塗られています。



/OPT 1/A **▼**/OPT 2/ 145.000

取り付け後、ディスプレイは左図のように点灯します。

けは完了です。

この表示は、インターフェイスAにオプションが接続さ れていることを示しています。

④インターフェイスAの上カバーをセットして、取り付

/OPT 1/はインターフェイスAのOPTION1に /OPT 2/はインターフェイスAのOPTION2に

オプションユニットが接続されていることを示し、

「OPT 1/ **OPT 2**/ 両方が点灯している場合は、オプション ユニットが2組接続されていることを示します。

また ▲▼ 表示は、MAINバンドおよびSUBバンドのどち らで運用できるかを表示しています。

※オプションユニットを2組取り付けても、運用時はど ちらか1組を選択して使用します。

(2)UT-28, UT-29の選択(呼び出し)

インターフェイスAの OPTION1CUT-28 OPTION2CUT-29 を接続している場合



OPT 1/ OPT 2/ 145.000

① SET スイッチを押して、OPT 1 OPT 2 を点滅させま す。

②次にメインダイヤルを回して、どのオプション(UT-28) またはUT-29)を使うかを指定します。 左記の例では

UT-29がSUBバンド

® **▼OPT 1**/ **OPT 2** のとき、UT-28がSUBバンド UT-29がMAINバンド

に接続されていることを示します。

③MAINバンドでUT-28を使いたい場合は、上記Aの表 示にして「T/DS スイッチを押します。 このとき

D.SQL / OPT 1/ VOPT 2/ と表示されますので、UT-28(デジタルスケルチユニット)が、MAINバンドに呼 び出されたことになります。



- ※インターフェイスAのオプション取り付け位置を逆 にしていた場合は、上記の表示が逆になります。
- ※オプションユニットを1組だけ取り付けた場合は、 インターフェイスAに取り付けた位置により/OPT 1/ または/OPT2/のどちらかで表示されます。

SUBバンドで使用する場合は

SUB を点灯させたのち

▼OPT 1/ または **▼OPT 2**/ **を表示させ**

T/DS スイッチで呼び出します。

(3)UT-28(デジタルスケルチユニット) デジタルコードのセットと運用

オプション選択操作(前ページ)により UT-28をMAIN側にセットする





UT-28は3ケのメモリーチャンネルがありますので、デジタルコードを3組記憶させておくことができます。

①VFOまたはMEMORYモードの状態で T/DS スイッチを押します。

(このとき **T.SQL**) が点灯すれば前記(2)項の操作をやり 直してください。)

② SET スイッチを押します。

D.SQL が点滅し、デジタルコード設定用のメモリーチャンネル番号(1~3)が表示されます。 このとき、デジタルコードの5桁のうち、いずれか1桁が点滅します。(初期時は左端の桁)

- ③メインダイヤルを回しますと、点滅している桁の数値 が変わります。希望の数値にセットします。
- ④ MHZ スイッチを押しますと、点滅の桁が右に移動します。

以下、メインダイヤルで数値セット
MH2 スイッチで桁移動
を繰返し、5桁分希望のコードをセットします。

⑤ T/DS スイッチを押しますと、メモリーチャンネル番号が切換わります。


以下、③~⑤の操作の繰返しでデジタルコードを3種 設定することができます。

- ⑥デジタルコードを設定したのち、「SET」スイッチを押しますと、VFOまたはMEMORYモードになります。 この状態でUT-28を使った交信ができます。
- ⑦通常の交信に戻るときは「T/DS」スイッチを押しますと、 (D.SQL)が消灯します。
- ⑧以上のように一度セットしておきますと、必要なときに T/DS スイッチを押せば、D.SQL が点滅して呼び出し状態となります。⑤⑥の操作ののち、交信に入ります。

(4)UT-29(トーンスケルチユニット) トーン周波数のセットと運用

オプション選択操作(47ページ)により UT-29をMAIN側にセットする





UT-29は3ケのメモリーチャンネルがありますので、トーン周波数を3種記憶させておくことができます。

- ①VFOまたはMEMORYモードの状態で「T/DS] スイッチを押します。
- ② SET スイッチを押します。

(このとき **D.SQL**) が点滅すれば前記(2)項の操作をやり 直してください。)

T.SQL が点滅し、トーン周波数およびメモリーチャンネル番号(1~3)が表示されます。

(初期時は88.5Hz、チャンネルは1です。ただしリセット操作時は初期値になりません。)

- ③メインダイヤルを回しますと、トーン周波数が変わります。希望の周波数に設定してください。
- ④ T/DS スイッチを押しますと、メモリーチャンネルが 切換わります。

以下、③④の操作の繰返しで、トーン周波数を3種設定してください。

- ⑤トーン周波数を設定したのち、「SET」スイッチを押しますと、VFOまたはMEMORYモードになります。 この状態でUT-29を使った交信ができます。
- ⑥通常の交信に戻るときは T/DS スイッチを押しますと、 /T.SQL/が消灯します。
- ⑦以上のように一度セットしておきますと、必要なときに T/DS スイッチを押せば、T.SQL が点灯して呼び出し状態となります。④⑤の操作ののち、交信に入ります。

2. その他のオプション



10. ご注意と保守について

1. 使用上のご注意

■放熱について

トランシーバーは長時間送信しますと、放熱部(バンドユニット)の温度がかなり高くなります。室内などで運用する場合、特に子供や周囲の人がバンドユニットの放熱部に触れないようご注意願います。

■調整について

本機は完全調整を行なった上で出荷していますので、操作上必要のない半固定ボリューム、コイルのコアー、トリマー等をむやみに回しますと故障の原因になる場合がありますのでご注意ください。

■CPUの誤動作について

本機の周波数制御やディスプレイ表示にはマイクロコンピューター (CPU)を使用していますので、早い周期で電源スイッチをON/OFF したり、極端に電源電圧が低下した場合にはマイクロコンピューターが誤動作を起こすことがあります。もし、ディスプレイの表示がバンド以外の数字になるなど誤動作が起こった場合には、リセット操作を行ない、本機を初期設定状態に戻したうえでご使用ください。

2. 運用上のご注意

■移動運用について

ハムバンドの近くには、多くの業務用無線局の周波数が割当てられており、運用されています。これらの無線局の至近距離で電波を発射しますとアマチュア局が電波法令を満足していても、不測の電波障害が発生することがありますのでモービル運用の際は十分な注意が必要となります。特に、空港敷地内、業務用無線局および中継所の周辺などでの運用は原則的に行なわず、必要がある場合には管理者の承認を得るようにしてください。

また、最近、不法無線局の取締り等が強化されていますので、アマチュア無線局を証明する「従事者免許証」および「アマチュア局免許状」を必ず携帯して運用するようにしてください。

電波障害について

本機の実際の運用について説明いたしましたが、運用にあたっては次の点に十分ご留意され、快適な運用をお楽しみください。 最近、特に都市部の人家密集地域などでアマチュア無線を運用することにより、時としてテレビ、ラジオ、ステレオなどに対して電波障害を起こすことが問題となることが見受けられます。これらは、もちろんアマチュア無線局側にすべての責任があるとは限りませんし、機器メーカーとしてもスプリアス等の不要輻射を極力減らし、質の良い電波が得られるように入念に調整、検査を行なっていますが、もし運用中に電波障害が生じた場合には、次の事項に注意をしていただき、正しく、楽しい運用をされますようお願いいたします。 (1)電波法令(運用規則第258条)に従い、発射した電波がテレビ、ラジオ等の受信に障害を与えたり、与えている旨の連絡を受けた場合には、ただちに電波の発射を中止し、障害の有無、程度を確認し

てください。

- ②障害が発射した電波によるものと判断される場合には、送信機、 アンテナ等の調査を行なうと同時に、障害の程度、症状を調査し、 適切な処置を行なってください。
- ③原因が受信側による障害の場合には、フィルターなどの取付によって防止できる場合があります。しかし、この場合の対策は、単に技術的な問題だけにとどまらず、近隣との人間関係など、難かしい面もありますので、できるだけ早い時点での対処が必要です。

JARL(日本アマチュア無線連盟)では、アマチュア局の申し出により、その対策と障害防止の相談を受けておりますので、JARLの監査指導委員またはJARL事務局に申し出られると良い結果が得られると思います。また、JARLではアマチュア局の電波障害対策の手引として「TVI・ステレオI対策ノート」(有料)、近隣の方にアマチュア無線や電波障害を理解してもらうための手引として「テレビ、ラジオ、ステレオ、テープレコーダーを楽しく聴取していただくために」(有料)を配布しておりますので、JARL事務局へお問い合わせください。

3. 保守について


■セットの清掃

■ヒューズの交換


ヒューズの定格 電源ケーブル(A): 15A 電源ケーブル(B): 5A セットにホコリや汚れ等が付着した場合は、乾いた、やわらかい布 でふいてください。特に、シンナーなどの有機溶剤を用いますと、 塗装がはげたりしますので、絶対にご使用にならないでください。

ヒューズが切れ、セットが動作しなくなった場合は、原因を取除いたうえで定格のヒューズと交換してください。

付属のDC電源コードを使用しているときにヒューズが切れた場合は、 次図に従って交換してください。



11. ブロック図(IC-900コントロール部)



12. 定格

■一般仕様

バンドユニット拡張 最大5バンド

メモリーチャンネル数 各バンドごとに10チャンネル

周 波 数 安 定 度 ±10ppm以内(-10℃~+60℃)

電 源 軍 E DC13.8V±15%

接 地 方 式 マイナス接地

マイクロホンインピーダンス 600Ω

低 周 波 出 力 2.4W以上 $(8\Omega, 10\%$ 歪率時)

低周波負荷インピーダンス $4\Omega \sim 8\Omega$

消 費 電 流 600mA(メイン、サブ受信待受時)

(コントローラー+インターフェ)1.2A(メイン送信、サブ受信最大出力時)ースA+インターフェースB1.7A(メイン、サブ受信最大出力時)

外 形 寸 法 コントローラー:幅150(153)×高さ50(50)×奥行25(38)mm

インターフェースA:幅177(177)×高さ25(25)×奥行177(177)mm インターフェースB:幅177(179)×高さ25(27)×奥行192(202)mm

※()内は突起物を含む寸法

インターフェースA:500g

インターフェースB:900g

使 用 温 度 範 囲 -10℃~+60℃





アイコム株式会社

■本 社 ●547 大阪市平野区加美鞍作1 丁目66番19号号 14番地 ☎(011)251-3888代 ●960 札幌市中央区大通東9丁目14番地 ☎(011)251-3888代 ●962 仙台市若林1 丁目13番48号 ☎(022)285-7785代 ●362 電景 130東京都墨田区亀沢1 丁目14番18号 ☎(032)285-7785代 ●456 名古屋市昭和区長戸町2 丁目16番地3 ☎(052)842-2288代 ●547 大阪市平野区加美南1 丁目8番35号 ☎(062)842-2288代 ●547 大阪市平野区加美南1 丁目8番35号 ☎(082)295-0331代 □四国営業所 ●543 広島市西区観音本町2 丁目10 - 25 ☎(082)295-0331代 □四国営業所 ●873 広島市西区観音本町2 丁目10 - 25 ☎(082)295-0331代 □四国営業所 ●873 広島市西区観音本町2 丁目10 - 25 ☎(082)295-0331代 □0四国営業所 ●873 広島市西区観音本町2 丁目10 - 25 ☎(082)295-0331代 □0四国営業所 ●873 広島市西区観音本町2 丁目 10 - 25 ☎(082)295-0331代 □0四国営業所 ●873 広島市西区観音本町2 丁目 10 - 25 ☎(082)295-1326代 □02)2851-1296代 □02)2851-1296代 □02)2851-1296代 □02)2851-1296代 □02)2851-1296代 □02)2851-1296代 □02)2851-1296代 □02)2851-1296代 □02)2851-1296代 □02)2851代 □02)2852-7785代 □0302-2852-7785代 □0302-2852-77857 □0302-2852-77857 □0302-2852-77857 □0302-2852-77857 □0302-2852-77857 □0302-2852-77857 □0302-2852-7785